



#### SVENSKA

- (A) Kåpa
- (B) Skruvhål & Stoppskruv
- (C) Insexnyckel
- (D) Väggbrička

#### ENGLISH

- (A) Housing
- (B) Screw hole & Set screw
- (C) Allen key
- (D) Wall plate

## SVENSKA ANVISNINGAR

---

### PAKETET INNEHÅLLER

Armatyr  
1 st Glödlampa  
1 st Insexnyckel

### MONTERING AV VÄGGLAMPA

Montera av kåpan (A) från väggbrička (D) genom att lossa på stoppskraven (B) med insexnyckeln (C). Skruva därefter fast brička i väggen. För tillbaka kåpan och läs fast den igen med stoppskraven.

## ENGLISH INSTRUCTIONS

---

### PAKETET INNEHÅLLER

Fittings  
1x Lightbulb  
1x Allen key

### ASSEMBLY OF THE LAMP

Dismantle the housing (A) from the wall plate (D) by loosening the set screw (B) with the Allen key (C). Thereafter, screw the plate firmly to the wall. Put the housing back and fasten tightly again with the set screw.